

Sy på symaskin

Sakpåse

En enkel tygpåse med snodd upptill. Kan göras stor som blir lagom för syslöjdsarbeten eller som gympåse. Den mindre passar för tex kulor, mynt eller som presentpåse



Du behöver:

- Bomullstyg eller något annat stumt tyg (ej trikå)
- Garn till snodden upptill, en eller flera färger
- Knappar, pärlor, broderigarn eller annat till dekoration av påsen

Förklaringar:

- Räta = tygets framsida. Räta mot räta betyder att tygets framsida ska ligga inåt
- Aviga = tygets baksida. Aviga mot aviga betyder att tygets framsida ska ligga utåt
- Sömsmån = den smala bit av tyget som sticker utanför sömmen

1. Sy påsen

- Till en stor påse: Klipp till en rektangel som är 40 x 100 cm
Till en liten påse: Klipp till en rektangel som är 15 x 50 cm
- Zick-zacka runt alla kanter
- Vik ner 5 cm på båda kortsidorna, aviga mot aviga. Nåla och sy fast, 4 cm från kanten
- Dekorera påsen. Tex:
 - Brodera ditt namn
 - Sy fast knappar, pärlor eller något annat fint
 - Gör en applikation (se separat beskrivning)OBS! Tänk på att påsen kommer vara dubbelvikt, så dekorera bara den ena halvan
- Vik påsen räta mot räta och nåla längs med långsidorna. Sy med 1 cm sömsmån. Börja vid nervikets kant och fäst sömmen ordentligt

2. Snodd

- Klipp till 3 bitar av garnet, c 1 m långa
- Tag en kompis till hjälp: Håll i varsin ände av båda garnändarna och ställ er så att garnet bli sträckt. Snurra garnet åt var sitt håll tills det blir så hårt lindat att det vill snurra ihop sig. Ta tag på mitten av garnsnodden och vik den dubbel så att den snurrar ihop sig
- Gör en till snodd på samma sätt
- Trä i den ena snodden i kanalerna upptill på påsen så att båda ändarna kommer ut på samma sida. Knyt ihop de båda ändarna
- Trä i den andra snodden i kanalerna så att ändarna hamnar på andra sidan av påsen. Knyt ihop ändarna

Klart!

Bild från <http://www.orsa.se/default.asp?pageid=1455>